


MARCA: LIKE
MODELO: SC-8604
TIPO: TESOURA
REFERÊNCIA: 5033



NÚMERO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	5063	PARAFUSO
2	5244	MOVIMENTO DENTADO
3	5057	LÂMINA MÓVEL
4	5058	LÂMINA FIXA
5	5207	PORCA
6	5062	ANILHA
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	5143	PLACA ELETRÓNICA PROGRESSIVA
23		
24		
25	5247	MOLA
26	5246	CARTER
30		
8		
27		
28		

29		
30		
31	5227	BOTÃO ON/OFF
32		
34		
33	5116	PLACA ELETRÓNICA CONTROLO
34		
35		
36	5064	BATERIA 2AH
37	5117	CARREGADOR
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		

59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		

90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		