

MARCA: LIKE
MODELO: SC-8608
TIPO: TESOURA
REFERÊNCIA: 5034




FIG.1

NÚMERO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	5112	PARAFUSO
2	5172	ROLAMENTO
3	5144	MOVIMENTO DENTADO
4	5051	LÂMINA MÓVEL
5	5052	LÂMINA FIXA
6	5053	PORCA
7		
8	5226	BOTÃO ON/OFF
9		
10		
11	4463	MOLA
12	5054	PARAFUSO
13	5062	ANILHA
14		
15		
16	4801	PINHÃO
17		
18		
19	5113	PLACA ELETRÓNICA PROGRESSIVA
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	5114	PLACA ELETRÓNICA CONTROLO

31	5242	CARTER
32		
7		
33		
34		
35	5067	BATERIA 4AH
35.A	5208	BATERIA 2AH
36	5529	CARREGADOR
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		

60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		

91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		